


Einbau-Datenblatt SST 27


Aussparung im Estrich

Seiten-Sectional-Tore

(bei Anbringung des Estrichs vor der Tor-Montage)



links
einlaufend



rechts
einlaufend

Alle Maße in mm!

(D)

Normstahl GmbH
Normstahlstraße 1-3
D-85366 Moosburg
Tel. (0 87 61) 68 3-0
Fax (0 87 61) 68 3-2 10
www.normstahl.de

(D)

Normstahl GmbH
Niederlassung Nord
Auf der Heide 1
D-21514 Büchen
Tel. (0 41 55) 81 44-0
Fax (0 41 55) 81 44-50

(D)

Normstahl GmbH
Niederlassung Ost
Daubaer Straße 27
D-01847 Lohmen/Pirna
Tel. (0 35 01) 58 14-0
Fax (0 35 01) 58 14-14

(A)

Normstahl GmbH
Drautendorf 58
A-4174
Niederwaldkirchen
Tel. (0 72 31) 31 28
Fax (0 72 31) 31 23

(CH)

Normstahl Schweiz AG
Industriestraße
CH-9462
Montlingen/SG
Tel. (0 71) 7 63 97 97
Fax (0 71) 7 61 27 90